

URBAN

Thermo-hygrometer
Teplo-vlhkoměr
MEDIUM



URBAN

Thermo-hygrometer
Teplo-vlhkoměr
MEDIUM

SPECIFICATION / SPECIFIKACE / SPEZIFIKAZION

EN / Humidity measurement range: 10 % RH ~ 98 % RH (60 % ± 5 % RH) / Temperature measurement range: 0 ~ 60 °C / 32 to 140 °F (indoor) and -40 to 70 °C / -40 to 158 °F (outdoor) / Accuracy: 0,1 °C; 1 % RH / Temperature measurement deviation: ± 1 °C / Deviation of the humidity measurement: ± 5 % / Refresh rate: 1 second / Power source: 1 x AAA battery (not included) **CZ** / Rozsah měření vlhkosti: 10 % RH ~ 98 % RH (60 % ± 5 % RH) / Rozsah měření teploty: 0 ~ 60 °C / 32 to 140 °F (vnitřní) and -40 to 70 °C / -40 to 158 °F (venkovní) / Přesnost hodnot: 0,1 °C; 1 % RH / Přesnost měření teploty: ± 1 °C / Přesnost měření vlhkosti: ± 5 % / Obnovovací frekvence: 1 sekunda / Zdroj: 1x AAA baterie (není součástí balení) **DE** / Feuchtigkeitsmessbereich: 10 % RH ~ 98 % RH (60 % ± 5 % RH) / Temperaturmessbereich: 0 ~ 60 °C / 32 bis 140 °F (Innentemperatur) und -40 bis 70 °C / -40 bis 158 °F (Außentemperatur) / Messgenauigkeit: 0,1 °C; 1 % RH / Genauigkeit der Temperaturmessung: ± 1 °C / Genauigkeit der Feuchtemessung: ± 5 % / Aktualisierungsfrequenz: 1 Sekunde / Stromversorgung: 1x AAA Batterie (in der Packung nicht enthalten)

EN KEY OPERATION INSTRUCTIONS


1. LCD screen shows lowest, highest, and actual temperature and humidity in °C and °F.
2. Press a **MAX/MIN** key 1 time to show the highest temperature and humidity. Press again to show the lowest temperature and humidity.
3. Press a **RESET** key to reset the lowest and highest value of temperature and humidity.
4. Press **F/C** key to switch between °C and °F.

CZ NÁVOD K OBSLUZE

1. LCD displej zobrazuje nejnižší, nejvyšší a aktuální teplotu a vlhkost ve °C a °F.
2. Stisknutím tlačítka **MAX/MIN** zobrazíte nejvyšší teplotu a vlhkost. Dalším stisknutím zobrazíte nejnižší teplotu a vlhkost.
3. Stisknutím tlačítka **RESET** vynulujete nejnižší a nejvyšší hodnotu teploty a vlhkosti.
4. Stisknutím tlačítka **F/C** přepínáte mezi °C a °F.

DE GEBRAUCHSANWEISUNG

1. Das LCD-Display zeigt die niedrigste, höchste und aktuelle Temperatur und Luftfeuchtigkeit in °C und °F an.
2. Um die höchste Temperatur und Luftfeuchtigkeit anzuzeigen, ist die **MAX/MIN** Taste zu drücken. Um die niedrigste Temperatur und Luftfeuchtigkeit anzuzeigen, muss die **MAX/MIN** Taste noch einmal gedrückt werden.
3. Um die niedrigsten und höchsten Temperatur- und Feuchtigkeitswerte auf Null zu setzen, ist die Taste **RESET** zu drücken.
4. Um zwischen °C und °F umzuschalten, ist die Taste **F/C** zu drücken.



DISTRIBUTOR: Naarden International s.r.o., Náměstí Interbrigády 640/8, 160 00 Praha 6
www.naarden.cz, IČ: 05737729

